





Silver Star

## SOLAR2 ze ETZ mk3 / mk4



この度は、Silver Star 社製照明機器をお買い上げ頂き、誠にありがとうございます。

Silver Star「SOLAR-2 ze/ETZ mk4」は、非常にコンパクトな防滴仕様のズーム機能付き LED ウォッシュライトです。ズーム機能は 8 度から 40 度までリニアに調整が可能です。前機種より LED 素子が 15w から 20w になり、より明るくなりました。照明デザイナーの為にあらゆるツアー現場の環境に耐えうるツールとして設計されています。多彩な Ch モードを搭載しておりますので様々な制御卓でのコントロールが可能です。

|               | Solar2 ze etz mk3/mk4   |
|---------------|---|
| 電源 / 消費電力     | AC100-240V,50/60kHz / 110W  |
| ドライブカレント      | 950mA   |
| 光源            | 20W RGBW x7   |
| ズーム           | 8° ~ 40°  |
| ディマー / ストロボ   | 0 ~ 100% (16bit) / 0-20HZ   |
| プロトコル         | DMX512, RDM   |
| パーソナリティ       | TOUR/12ch, ARC1/3ch, AR1.D/4ch, ARC.2/4ch, AR2.D / 5ch, AR2.S /6ch, HSV/3ch, TR16/17ch, AR2.Z/7ch, FULL/ 25ch |
| 端子            | XLR IN/OUT パワコン IN/OUT  |
| 筐体            | ダイキャストアルミニウム  |
| IP レート / 環境温度 | IP65 / -20 度 ~ 45 度   |
| 寸法            | 334 x 191 x 236 mm  |
| 重量            | 6.6 kg  |

## IDE corporation

この取扱説明書は、IDE コーポレーション有限公司が制作しています。

発売元：IDE コーポレーション有限公司

〒556-0003 大阪市浪速区恵美須西 1-1-4 TEL 06-6630-3990

本製品の性能を十分に発揮させ、末永くお使い頂くために、ご使用になる前にこの取扱説明書を必ずお読み頂き、大切に保管して下さい。製品の仕様は予告なく変更することがございます。製品のサポート・修理はご購入の販売店にご相談ください。

# 安全上のご注意

ご使用の前に、かならずよくお読みください。

ここに記載の注意事項は、製品を安全に正しくご使用いただくためのもので、お客様や他の方々への危害や財産への損害を未然にふせぐためのものです。かならず遵守してください。

この取扱説明書は、使用者がいつでも見ることが出来る場所に保管してください。



## 警告

「死亡する可能性または重傷を負う可能性が想定される」内容について記載しています。

### 電源 / 電源ケーブル



電源は必ず交流 100V を使用する。  
発電機やステップアップトランスなどは不安定なものがあります。火災や感電のおそれがありますので、使用には充分にご注意ください。



異なる電圧機器を混在しない。  
電圧・仕様の異なる機器を混在しないでください。



付属の電源ケーブルは、本機専用です。  
付属以外の電源ケーブルは、故障・火災・発熱などの原因となります。  
また日本国外で使用する場合は、お買い上げの販売店または発売元にご相談ください。



電源ケーブルをストーブなどの熱器具に近づけたり、無理に曲げたり傷つけたりしない。ケーブルの上に重いものを載せない。  
電源ケーブルが破損し、感電や火災の原因になります。

### 設置



この機器を開けたり、内部部品を分解・改造したりしない。  
感電や火災、けが、やけど、または故障の原因となります。  
異常を感じた場合は、お買い上げの販売店または発売元にご相談ください。



この機器の冷却口をふさがないように設置する  
ファンなどによる冷却をさまたげないように注意してください。また、高温を発生する場合がありますので、可燃物等からはなして設置してください。

### 水に注意



この機器の上に、液体のはいたものを置かない。また、浴室や雨天・霧の屋外などの湿気の多い場所で使用しない。  
本機は屋内専用です。感電や火災の原因となります。



濡れた手で電源プラグを抜き差ししない。  
感電のおそれがあります。

### レーザー



レーザーを使用する場合は  
レーザー光を直接見ない。  
失明等の原因となる場合があります。

### 異常に気付いたら



電源ケーブルやプラグが傷んだ場合、または使用中に音が出なくなったり異臭や煙が発生した場合は、すぐに電源スイッチを切り、電源プラグをコンセントから抜く。  
感電や火災、または故障の原因となります。異常を感じた場合は、お買い上げの販売店または発売元にご相談ください。



この機器を破損した場合は、すぐに電源スイッチを切り、電源プラグをコンセントから抜く。  
感電や火災、または故障の原因となります。異常を感じた場合は、お買い上げの販売店または発売元にご相談ください。



## 注意

「傷害を負う可能性または物的損害が発生する可能性が想定される」内容について記載しています。

### 電源 / 電源ケーブル



長期間使用しないときや落雷のおそれがあるときは、かならずコンセントから電源プラグを抜く。  
感電や火災、故障の原因になることがあります。



電源プラグを抜くときは、電源ケーブルを持たずに、かならず電源プラグを持って引き抜く。  
電源ケーブルが破損して、感電や火災の原因になります。

### 設置



この機器を移動するときは、かならず電源ケーブルなどをすべて外した上で行う。  
ケーブルを傷めたり、機器の破損や傷害の原因となります。



この機器を電源コンセントの近くに設置する。  
電源プラグに容易に手の届く位置に設置し、異常を感じた場合はすぐに電源スイッチを切り、電源プラグをコンセントから抜いてください。また、電源スイッチを切った状態でも微電流が流れています。長時間使用しない場合は、かならず電源プラグをコンセントから抜いてください。



直射日光のあたる場所、日中の車内やストーブの近くなど、極端に湿度が高くなるところ、逆に湿度が極端に低いところ、また、ほこりや振動の多い場所では使用しない。  
機器が変形したり、内部の部品が故障する原因となります。



不安定な場所に置かない。  
この機器が点灯して故障したり、傷害につながる場合があります。



スモークマシンなど湿気の多い場所での頻繁な使用は避ける。  
反射ミラーの劣化など、故障の原因になります。

## 使用時の注意



テレビやラジオ、ステレオ、携帯電話など他の電気製品の近くで使用しない。  
この機器やテレビ、ラジオ等にノイズが発生する場合があります。



この機器のパネルのすきまに手や指を入れない。  
けがや傷害につながるおそれがあります。



この機器のパネルのすきまから金属や紙片などの異物を入れない。  
感電やショート、火災や故障の原因となることがあります。  
異物が入った場合は、直ちに電源スイッチを切り、電源プラグをコンセントから抜いた上で、お買い上げの販売店または発売元にご相談ください。



この機器の上に乗ったり重いものを載せたりしない。ボタンやスイッチ、入出力端子などに無理な力を加えない。  
機器の破損や傷害の原因となります。

※不適切な使用や改造による故障の場合の保証はいたしかねます。

※使用後はかならず電源スイッチを切りましょう。

※電源オン時には、本体パネルや筐体の温度がやや上昇しますが、異常ではありません。気温が高い場合には温度も高くなる場合がありますので、ご注意ください。

※この取扱説明書の写真・イラストは、実際の製品と一部ことなる場合があります。

※この取扱説明書記載の会社名および製品名は、各社の登録商標および商標です。


※仕様および外観は改良のため予告無く変更することがあります。

## 端子一覧


正しい端子・ケーブルをご使用ください。

| 端子名           | 極性  | タイプ |
|---------------|---|-----|
| INPUT, OUTPUT | ピン1: グラウンド (GND)<br>ピン2: コールド (-)<br>ピン3: ホット (+) | XLR |

### XLR/キャノンコネクターのDMX用接続




Input (メス)




Output (オス)

- 1 = ground/shield
- 2 = cold (-)
- 3 = hot (+)



Input (メス)




Output (オス)

- 1 = ground/shield
- 2 = cold (-)
- 3 = hot (+)
- 4 = N/C
- 5 = N/C


### DMX終端抵抗/ターミネーター

2番ピンと3番ピンの間に、  
110Ωの抵抗を接続します。



110Ω

# MENU チャート



|       |                         |
|-------|-------------------------|
| MENU  | メニューを移動、またサブメニューから戻ります。 |
| ENTER | 表示されているファンクションや数値を決定します |
| DOWN  | リストを下に移動、また設定数値を下げます    |
| UP    | リストを上移動、また設定数値を上げます     |
| パスワード | UP+DOWN+UP+DOWN+ENTER   |

| MENU ↓ | ▲▼ ENTER | ▲▼ ENTER  | ▲▼ ENTER   |
|--------|----------|-----------|--|
| STAT   | RED      | R.(0-255) | スタティックカラーの編集<br>DMX コントロール無しで任意の色を設定することが可能です。RGB 及びストロボの値を入力できます。   |
|        | GREEN    | G.(0-255) |  |
|        | BLUE     | B.(0-255) |  |
|        | WHIT     | W.(0-255) |  |
|        | ZOOM     | Z.(0-255) |  |
|        | STRB     | S.(0-255) |  |
| AUTO   | AT.01    | P.(0-255) | オートプログラム<br>お好みのプログラム AT01 ~ AT10、PR01 ~ PR10 より選択が可能。<br>※ AT01-AT10 のプログラムは編集できませんが PR01-PR10 のプログラムは EDIT モードよりお好みのプログラムに編集が可能です。 |
|        | AT.02    |           |  |
|        | ...      |           |  |
|        | AT.10    |           |  |
|        | PR.01    |           |  |
|        | PR.02    |           |  |
|        | ...      |           |  |
| PR.10  |          |           |  |
| RUN    | DMX      |           | ランモードの選択<br>DMX: DMX モード<br>SLAV: マスタースレーブモード  |
|        | SLAV     |           |  |
| ADDR   | 001-512  |           |  |
| PERS   | TOUR     |           | パーソナリティーモードの選択   |
|        | TR16     |           |  |
|        | ARC.1    |           |  |
|        | AR1.D    |           |  |
|        | ARC.2    |           |  |
|        | AR2.D    |           |  |
|        | AR2.S    |           |  |
|        | HSV      |           |  |
|        | AR2.Z    |           |  |
|        | FULL     |           |  |
| EDIT   | PR.01    | SR.01     | RED  |
|        | PR.02    | SR.02     | GREEN  |
|        | ...      | ...       | BLUE   |
|        | PR.10    | SR.10     | WHITE  |
|        |          |           | ZOOM   |
|        |          |           | STRB   |
|        |          |           | TIME   |
|        |          | FADE      |  |

エディットモード  
RGB ストロボ及び TIME(ウェイトタイム)  
FADE(フェードタイム)の設定が可能です。

| MENU ↓ | ▲▼ ENTER | ▲▼ ENTER | ▲▼ ENTER  | ▲▼ ENTER   | ▲▼ ENTER  |
|--------|----------|----------|-----------|--|-----------|
| SET    | KEY      | ON       | SEND/OK   | [SET] 灯体の各種設定を行います<br>[KEY] [ON] にすると自動的にロックがかかります パスワードを入力して解除することができます。<br>[UPLD] マスターユニットからスレーブユニットにカスタムプログラムを送信します<br>[REST] デフォルト状態にリセットします<br>[COLR]TOUR モード FULL モード、TR16 モード使用時のカラーキャリブレーション機能を使用します。[RGBW] 選択時 RGB=255,255,255 カラーは CAL2--RGBW に表示されます。<br>[COLR] 設定が [OFF] の場合 RGB は最大値となり編集できません。[UC] はスタンダードなカラーバランスで出力されます。<br>[DIM]DIM1~DIM4 の異なるディマー速度を選択可能です。DIM1 最速・DIM4 低速<br>[DERR]DMX エラー時の動作を変更します。[SAVE] エラー時の最後の状態を保ちます。[BLAK] エラー時にブラックアウトします。<br>[SLCK] セッティングメニューを操作してロックすることができます。[SLCK][ON] のときはパスワードを入力してセッティングメニューにアクセスしてください。 |           |
|        |          | OFF      |           |  |           |
|        | UPLD     | ****     |           |  |           |
|        | REST     | ****     |           |  |           |
|        | COLR     | UC       |           |  |           |
|        |          | OFF      |           |  |           |
|        |          | RGBW     |           |  |           |
|        | DIM      | DIM4     |           |  |           |
|        |          | DIM3     |           |  |           |
|        |          | DIM2     |           |  |           |
|        |          | DIM1     |           |  |           |
|        | DERR     | SAVE     |           |  |           |
|        |          | BLAK     |           |  |           |
|        | SLCK     | OFF      |           |  |           |
|        |          | ON       |           |  |           |
| ZOOM   | BASE     |          |           |  |           |
|        | POS1     |          |           |  |           |
|        | POS2     |          |           |  |           |
| CURV   | CV1      |          |           |  |           |
|        | CV2      |          |           |  |           |
|        | CV3      |          |           |  |           |
| CAL    | ****     | CAL1     | WH.01     | RED  | R.(0-255) |
|        |          |          | ...       | GREEN  | G.(0-255) |
|        |          |          | ...       | BLUE   | B.(0-255) |
|        |          |          | WH.11     | WHIT   | W.(0-255) |
|        | CAL2     | RED      | R.(0-255) |  |           |
|        |          | GREEN    | G.(0-255) |  |           |
|        |          | BLUE     | B.(0-255) |  |           |
|        | CALR     | ****     | OK        |  |           |
|        | ZOOM     | POS.1    | P(0-255)  |  |           |
|        |          | POS.2    | P(0-255)  |  |           |

ZOOM  
ポジション 1・2 にズームレンジを設定することができます

キャリブレーションモード  
パスワードを入力してカラーキャリブレーションを行います

## DMX チャンネル

### TOUR

| Tour<br>12ch | DMX 値          | 機能  |
|--------------|----------------|---|
| 1            | 000-255        | マスターディマー  |
| 2            | 000-255        | RED(or STEP TIME when CUS.01-CUS10,<br>in CH8 is activate)    |
| 3            | 000-255        | GREEN(or STEP TIME when CUS.01-<br>CUS10, in CH8 is activate) |
| 4            | 000-255        | BLUE  |
| 5            | 000-255        | WHITE   |
| 6            | カラーマクロ         |   |
|              | 000-010        | ファンクションなし   |
|              | 011-030        | RED100% / GREEN UP / BLUE 0%                                  |
|              | 031-050        | RED DOWN / GREEN 100% / BLUE 0%                               |
|              | 051-070        | RED 0% / GREEN 100% / BLUE UP                                 |
|              | 071-090        | RED 0% / GREEN DOWN / BLUE 100%                               |
|              | 091-110        | RED UP / GREEN 0% / BLUE 100%                                 |
|              | 111-130        | RED 100% / GREEN 0% / BLUE DOWN                               |
|              | 131-150        | RED 100% / GREEN UP / BLUE UP                                 |
|              | 151-170        | RED DOWN / GREEN DOWN / BLUE<br>100%                          |
|              | 171-200        | RED 100% / GREEN 100% / BLUE 100% /<br>WHITE 100%             |
|              | 201-205        | WHITE1:3200k  |
|              | 206-210        | WHITE2:3400k  |
|              | 211-215        | WHITE3:4200k  |
|              | 216-220        | WHITE4:4900k  |
|              | 221-225        | WHITE5:5600k  |
| 226-230      | WHITE6:5900k   |   |
| 231-235      | WHITE7:6500k   |   |
| 236-240      | WHITE8:7200k   |   |
| 241-245      | WHITE9:8000k   |   |
| 246-250      | WHITE10:8500k  |   |
| 251-255      | WHITE11:10000k |   |
| 7            | ストロボ           |   |
|              | 000-010        | ファンクションなし   |
|              | 011-255        | 1-20Hz  |

| Tour<br>12ch | DMX 値           | 機能                                     |
|--------------|-----------------|--|
| 8            | オート             |  |
|              | 000-040         | ファンクションなし                              |
|              | 041-050         | AUTO1                                  |
|              | 051-060         | AUTO2                                  |
|              | 061-070         | AUTO3                                  |
|              | 071-080         | AUTO4                                  |
|              | 081-090         | AUTO5                                  |
|              | 091-100         | AUTO6                                  |
|              | 101-110         | AUTO7                                  |
|              | 111-120         | AUTO8                                  |
|              | 121-130         | AUTO9                                  |
|              | 131-140         | AUTO10                                 |
|              | 141-150         | PR.1                                   |
|              | 151-160         | PR.2                                   |
|              | 161-170         | PR.3                                   |
|              | 171-180         | PR.4                                   |
| 181-190      | PR.5            |  |
| 191-200      | PR.6            |  |
| 201-210      | PR.7            |  |
| 211-220      | PR.8            |  |
| 221-230      | PR.9            |  |
| 231-255      | PR.10           |  |
| 9            | 000-255         | 8CH AUTO01-AUTO10 使用時にスピード<br>調節ができません |
| 10           | ディマースピード        |  |
|              | 000-009         | プリセットディマースピード                          |
|              | 010-029         | リニアディマー                                |
|              | 030-069         | ノンリニアディマー 1 (速い)                       |
|              | 070-129         | ノンリニアディマー 2                            |
|              | 130-189         | ノンリニアディマー 3                            |
| 190-255      | ノンリニアディマー 4(遅い) |  |
| 11           | 000-255         | ズーム                                    |
| 12           | 000-200         | ファンクションなし                              |
|              | 201-220         | ズームリセット                                |
|              | 221-255         | ファンクションなし                              |

## TR16

| TR16<br>17ch | DMX 値          | 機能   |
|--------------|----------------|--|
| 1            | 000-255        | マスターディマー                                       |
| 2            | 000-255        | マスターディマーファイン                                   |
| 3            | 000-255        | レッド  |
| 4            | 000-255        | レッドファイン  |
| 5            | 000-255        | グリーン   |
| 6            | 000-255        | グリーンファイン                                       |
| 7            | 000-255        | ブルー  |
| 8            | 000-255        | ブルーファイン  |
| 9            | 000-255        | ホワイト   |
| 10           | 000-255        | ホワイトファイン                                       |
| 11           | カラーマクロ         |  |
|              | 000-010        | ファンクションなし                                      |
|              | 011-030        | RED100% / GREEN UP / BLUE 0%                   |
|              | 031-050        | RED DOWN / GREEN 100% / BLUE 0%                |
|              | 051-070        | RED 0% / GREEN 100% / BLUE UP                  |
|              | 071-090        | RED 0% / GREEN DOWN / BLUE 100%                |
|              | 091-110        | RED UP / GREEN 0% / BLUE 100%                  |
|              | 111-130        | RED 100% / GREEN 0% / BLUE DOWN                |
|              | 131-150        | RED 100% / GREEN UP / BLUE UP                  |
|              | 151-170        | RED DOWN / GREEN DOWN / BLUE 100%              |
|              | 171-200        | RED 100% / GREEN 100% / BLUE 100% / WHITE 100% |
|              | 201-205        | WHITE1:3200k                                   |
|              | 206-210        | WHITE2:3400k                                   |
|              | 211-215        | WHITE3:4200k                                   |
|              | 216-220        | WHITE4:4900k                                   |
|              | 221-225        | WHITE5:5600k                                   |
| 226-230      | WHITE6:5900k   |  |
| 231-235      | WHITE7:6500k   |  |
| 236-240      | WHITE8:7200k   |  |
| 241-245      | WHITE9:8000k   |  |
| 246-250      | WHITE10:8500k  |  |
| 251-255      | WHITE11:10000k |  |
| 12           | ストロボ           |  |
|              | 000-010        | ファンクションなし                                      |
|              | 011-255        | 1-20Hz   |

| TR16<br>17ch | DMX 値            | 機能                                |
|--------------|------------------|-----------------------------------|
| 13           | オート              |                                   |
|              | 000-040          | ファンクションなし                         |
|              | 041-050          | AUTO1                             |
|              | 051-060          | AUTO2                             |
|              | 061-070          | AUTO3                             |
|              | 071-080          | AUTO4                             |
|              | 081-090          | AUTO5                             |
|              | 091-100          | AUTO6                             |
|              | 101-110          | AUTO7                             |
|              | 111-120          | AUTO8                             |
|              | 121-130          | AUTO9                             |
|              | 131-140          | AUTO10                            |
|              | 141-150          | PR.1                              |
|              | 151-160          | PR.2                              |
|              | 161-170          | PR.3                              |
|              | 171-180          | PR.4                              |
| 181-190      | PR.5             |                                   |
| 191-200      | PR.6             |                                   |
| 201-210      | PR.7             |                                   |
| 211-220      | PR.8             |                                   |
| 221-230      | PR.9             |                                   |
| 231-255      | PR.10            |                                   |
| 14           | 000-255          | 8CH AUTO01-AUTO10 使用時にスピード調節ができます |
| 15           | ディマースピード         |                                   |
|              | 000-009          | プリセットディマースピード                     |
|              | 010-029          | リニアディマー                           |
|              | 030-069          | ノンリニアディマー 1 (速い)                  |
|              | 070-129          | ノンリニアディマー 2                       |
|              | 130-189          | ノンリニアディマー 3                       |
| 190-255      | ノンリニアディマー 4 (遅い) |                                   |
| 16           | 000-255          | ズーム                               |
| 17           | 000-200          | ファンクションなし                         |
|              | 201-220          | ズームリセット                           |
|              | 221-255          | ファンクションなし                         |

**Arc.1**

| CH | DMX 値   | 機能    |
|----|---------|-------|
| 1  | 000-255 | RED   |
| 2  | 000-255 | GREEN |
| 3  | 000-255 | BLUE  |

**Ar1.d**

| CH | DMX 値   | 機能       |
|----|---------|----------|
| 1  | 000-255 | マスターディマー |
| 2  | 000-255 | RED      |
| 3  | 000-255 | GREEN    |
| 4  | 000-255 | BLUE     |

**Arc.2**

| CH | DMX 値   | 機能    |
|----|---------|-------|
| 1  | 000-255 | RED   |
| 2  | 000-255 | GREEN |
| 3  | 000-255 | BLUE  |
| 4  | 000-255 | WHITE |

**Ar2.d**

| CH | DMX 値   | 機能       |
|----|---------|----------|
| 1  | 000-255 | マスターディマー |
| 2  | 000-255 | RED      |
| 3  | 000-255 | GREEN    |
| 4  | 000-255 | BLUE     |
| 5  | 000-255 | WHITE    |

**Ar2.S**

| CH | DMX 値   | 機能       |
|----|---------|----------|
| 1  | 000-255 | マスターディマー |
| 2  | 000-255 | RED      |
| 3  | 000-255 | GREEN    |
| 4  | 000-255 | BLUE     |
| 5  | 000-255 | WHITE    |
| 6  | 000-255 | ストロボ     |

**HSV**

| CH | DMX 値   | 機能                |
|----|---------|-------------------|
| 1  | 000-255 | HUE (0-100%)      |
| 2  | 000-255 | サチュレーション (0-100%) |
| 3  | 000-255 | VALUE (0-100%)    |

**AR2.Z**

| CH | DMX 値   | 機能        |
|----|---------|-----------|
| 1  | 000-255 | マスターディマー  |
| 2  | 000-255 | RED       |
| 3  | 000-255 | GREEN     |
| 4  | 000-255 | BLUE      |
| 5  | 000-255 | WHITE     |
| 6  | 000-255 | ズーム       |
| 7  | 000-200 | ファンクションなし |
|    | 201-220 | ズームリセット   |
|    | 221-255 | ファンクションなし |

## FULL

| FULL 25ch | DMX 値          | 機能   |
|-----------|----------------|--|
| 1         | 000-255        | マスターディマー                                       |
| 2         | 000-255        | マスターディマーファイン                                   |
| 3         | 000-255        | レッド 1  |
| 4         | 000-255        | レッドファイン 1                                      |
| 5         | 000-255        | グリーン 1   |
| 6         | 000-255        | グリーンファイン 1                                     |
| 7         | 000-255        | ブルー 1  |
| 8         | 000-255        | ブルーファイン 1                                      |
| 9         | 000-255        | ホワイト 1   |
| 10        | 000-255        | ホワイトファイン 1                                     |
| 11        | 000-255        | レッド 2  |
| 12        | 000-255        | レッドファイン 2                                      |
| 13        | 000-255        | グリーン 2   |
| 14        | 000-255        | グリーンファイン 2                                     |
| 15        | 000-255        | ブルー 2  |
| 16        | 000-255        | ブルーファイン 2                                      |
| 17        | 000-255        | ホワイト 2   |
| 18        | 000-255        | ホワイトファイン 2                                     |
| 19        | 000-010        | ファンクションなし                                      |
|           | 011-030        | RED100% / GREEN UP / BLUE 0%                   |
|           | 031-050        | RED DOWN / GREEN 100% / BLUE 0%                |
|           | 051-070        | RED 0% / GREEN 100% / BLUE UP                  |
|           | 071-090        | RED 0% / GREEN DOWN / BLUE 100%                |
|           | 091-110        | RED UP / GREEN 0% / BLUE 100%                  |
|           | 111-130        | RED 100% / GREEN 0% / BLUE DOWN                |
|           | 131-150        | RED 100% / GREEN UP / BLUE UP                  |
|           | 151-170        | RED DOWN / GREEN DOWN / BLUE 100%              |
|           | 171-200        | RED 100% / GREEN 100% / BLUE 100% / WHITE 100% |
|           | 201-205        | WHITE1:3200k                                   |
|           | 206-210        | WHITE2:3400k                                   |
|           | 211-215        | WHITE3:4200k                                   |
|           | 216-220        | WHITE4:4900k                                   |
|           | 221-225        | WHITE5:5600k                                   |
|           | 226-230        | WHITE6:5900k                                   |
|           | 231-235        | WHITE7:6500k                                   |
| 236-240   | WHITE8:7200k   |  |
| 241-245   | WHITE9:8000k   |  |
| 246-250   | WHITE10:8500k  |  |
| 251-255   | WHITE11:10000k |  |
| 20        | 000-010        | ファンクションなし                                      |
|           | 011-255        | ストロボ 1-20Hz                                    |

| FULL 25ch | DMX 値       | 機能                                |
|-----------|-------------|-----------------------------------|
| 21        | 000-009     | 全てのリング                            |
|           | 010-054     | リング 1                             |
|           | 055-099     | リング 2                             |
|           | 100-119     | リングエフェクト 1                        |
|           | 120-139     | リングエフェクト 2                        |
|           | 140-159     | リングエフェクト 3                        |
|           | 160-179     | リングエフェクト 4                        |
|           | 180-184     | リングとカラー 1                         |
|           | 185-189     | リングとカラー 2                         |
|           | 190-194     | リングとカラー 3                         |
|           | 195-199     | リングとカラー 4                         |
|           | 200-204     | リングとカラー 5                         |
|           | 205-209     | リングとカラー 6                         |
|           | 210-214     | リングとカラー 7                         |
|           | 215-219     | リングとカラー 8                         |
| 220-224   | リングとカラー 9   |                                   |
| 225-229   | リングとカラー 10  |                                   |
| 230-234   | リングとカラー 11  |                                   |
| 235-239   | リングとカラー 12  |                                   |
| 240-244   | リングとカラー 13  |                                   |
| 245-249   | リングとカラー 14  |                                   |
| 250-255   | リングとカラー 15  |                                   |
| 22        | 000-255     | オートスピード<br>(CH13 稼働時は 100-179 の間) |
| 23        | 000-009     | ディマースピード<br>(ディスプレイメニューから)        |
|           | 010-029     | リニアディマー                           |
|           | 030-069     | ノンリニアディマー高速                       |
|           | 070-129     | ノンリニアディマー速                        |
|           | 130-189     | ノンリニアディマー並速                       |
| 190-255   | ノンリニアディマー低速 |                                   |
| 24        | 000-255     | ズーム                               |
| 25        | 000-200     | ファンクションなし                         |
|           | 201-220     | ズームリセット                           |
|           | 221-255     | ファンクションなし                         |