

警告 照明器具の落下によるけがの原因になります。

- 10 kg以上の照明器具には使用しない
- 5 kg以上の照明器具 (10 Kgまで) にはチェーンなどを使って、ハンガで保持する

20 mm以上

M3.1~3.5

引掛シーリングキャップを差し込み確実にひねる。

●この説明書は工事完了後も吊り下げておいてください。

警告 照明器具の落下によるけがの原因になります。

- 平型キャップ付きの照明器具を取り付ける場合は必ず照明器具のチェーンをハンガに引っ掛ける

ハンガ

チェーン

コンセント

平型キャップ

Panasonic®

取扱説明書

シーリングハンガ