



種別	品番	光色	寸法 (mm)		質量 (g)	口金	周波数 (Hz)	定格電圧 (V)	定格入力電流 (A)	定格消費電力 (W)	全光束 (lm)	定格寿命 (h)
			外径	長さ								
D25形	EFD25EL/20EF2	電球色 (3波長形電球色)	52	137	90	E26	50/60 共用	100	0.35	20	1450	10000

ご注意)

- 上記定格は、100時間点灯後周囲温度25°Cで下向き点灯し測定した時の値で、いずれも標準値を示します。
- 定格寿命は2.75時間点灯、0.25時間消灯の連続繰返し条件での平均値を示します。
- 点灯してから明るくなるまでに少し時間がかかります。とくに周囲温度が低いほど時間がかかりますが異常ではありません。
- 白熱電球専用の自動点灯器具には使用できません。インバータ器具に対応した自動点灯器具に使用できます。
- 密閉器具または密閉に近い器具では温度上昇が大きくなり、寿命が短くなりますので使用しないでください。
- 紙や布などでおおったり、燃えやすいものに近づけないでください。(火災や器具過熱の原因)
- 調光機能のついた電球器具や回路、非常灯、誘導灯器具、水銀灯器具などでは絶対に使用しないでください。(破損や発煙、安定器焼損の原因)
- 交流100V、周波数50Hz,60Hz以外の電源や、直流電源では、絶対に使用しないでください。(破損や発煙の原因)
- 取付け・取外しや清掃のときは、必ず電源を切ってください。(感電の原因)
- 雨や水滴のかかる状態や、湿度の高いところで使用しないでください。(破損や絶縁不良の原因)
- 落としたり、物をぶついたり、無理な力を加えたりしてキズをつけないでください。(破損によるケガの原因)
- 点灯中や消灯直後は電球が熱いので、手や肌などを触れないでください。(ヤケドの原因)
- 塗料などを塗ったり、物でおおったりしないでください。(破損による火災やケガの原因)
- ソケットに確実に取付けてください。(落下の原因)

 ご使用の際は、個装箱に表示されている「安全上の注意」および「使用上の注意」を必ずお読みの上、正しくご使用ください。

提出先		尺度	品名	品番	EFD25EL/20EF2
		図法			
作成者	検印	初回作成	訂正(日付)	図面整理No.	改訂No.
吳川		2020年03月01日		E20-4812-01	