



VERSlA LED-256D RGB 3W LEDスターボールエフェクト DIPスイッチ設定方法

DMXケーブルが接続されるとこのDIPスイッチはアドレス設定となります。
詳しくはマニュアルを参照ください。




1. マニュアル/音同調切替

音同調




マニュアル



2. 回転方向切替

右回転



左回転



3. 回転スピード切替

1. LOW



2.



3.



4.



5.



6.



7. HIGH



4. オートモード